


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA GIRLANDY OGRODOWEJ NEWLED

Girlanda ogrodowa NEWLED do użytku zewnętrznego i wewnętrznego spełnia wymagania Unii Europejskiej oraz została wyprodukowana i przetestowana zgodnie z wymogami Europejskich Standardów Bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do użytkowania girlandy ogrodowej NEWLED należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu.

1. Girlanda nie posiada źródeł światła w komplecie.
2. Do prawidłowego użytkowania girlandy przed podłączeniem, należy wyposażyć ją w źródła światła.
3. Zalecane źródła światła LED E27 o stopniu szczelności przynajmniej o stopniu IP44.
4. Nie podłączać girlandy do zasilania przed jej wypakowaniem.
5. Oprawki girlandy mają możliwość wymiany źródła światła.
6. Podczas wymiany źródła światła, girlandę należy odłączyć od zasilania.
7. Przed każdym podłączeniem girlandy należy upewnić się czy nie ma uszkodzeń, a żarówki są prawidłowo zamontowane w oprawkach.
8. Girlanda do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego na powierzchniach, które nie spowodują jej uszkodzenia.
9. W przypadku uszkodzenia źródła światła należy je niezwłocznie wymienić.
10. Girlandy nie należy używać bez żarówek, grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
11. Zabrania się podłączania girlandy do zasilania w przypadku uszkodzenia przewodu, taki produkt nie nadaje się do użytkowania.
12. Uwaga, girlanda nie może być użytkowana jeśli oprawki nie posiadają prawidłowo zamontowanych uszczelek oraz żarówek.
13. Nie wolno łączyć girlandy z girlandami innego producenta.
14. Girlanda nie jest zabawką – zakaz obsługi przez dzieci.
15. Girlandy wyposażone w gniazdo przyłączeniowe można ze sobą łączyć do 100 metrów.

BUDOWA GIRLANDY OGRODOWEJ NEWLED



Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego montażu nie są objęte gwarancją i NEWLED jako producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki uszkodzenia.